

<1. モバイルデータ通信とデータローミング / Mobile Data and Data Roaming>

「モバイルデータ通信」には2つがあります

1. データ通信自体を許可するための「**モバイルデータ通信**」のON/OFF
2. 海外でデータ通信を許可するための「**データローミング**」のON/OFF

[Cellular Data] includes as below

1. ON/OFF of [**Mobile (Cellular) Data**] in order to use data connection itself
2. ON/OFF of [**Data Roaming**] in order to use data connection in oversea

<2. 海外でモバイルデータ通信をご利用されない場合 (Wifi接続に限定される場合) / In case you don't use mobile data oversea (When you use Wifi only)>

AISをはじめキャリアからデータ接続やローミングに関するアラートSMSが複数送られることがございます。その場合は以下をご確認ください。SMS配信が止まることがございます。

- ・「**モバイルデータ通信**」のOFF
- ・「**データローミング**」のOFF

You may receive many alert SMS about mobile data and roaming from AIS or your carrier. In such a case, please check following setting. You may not receive SMS after the setting.

- [**Mobile (Cellular) Data**] -> OFF
- [**Data Roaming**] -> OFF

なお、上記がOFFになっていても、キャリアによりアラートSMSが引続き送られることはございます。ただし、OFFになっていましたらデータローミングでデータ接続されることはありません。

Even setting is OFF, you may still receive alert SMS. However, you will not be connected to data via data roaming.

< 3. 確認方法 / How to check >

※iPhone端末(Apple社)の場合です。/ Below is iPhone device (Apple) case.

※表示はメーカー・機種・OSバージョンによって異なりますので、予めご了承ください。

Menu depends on maker, model, or OS version, so kindly understand



1. 「設定」を
選択します。
Tap [Settings]



2. 「**モバイルデータ通信**」を選択します。
Tap [**Mobile(Cellular) Data**]



3. 「**モバイルデータ通信**」をOFF確認します。
続いて「通信のオプション」に進んでください
Tap [**Mobile (Cellular) Data**] and confirm OFF.
Then, go to [**Mobile (Cellular) Data Option**]



4. 「**データローミング**」のOFFを確認します。
Confirm [**Data Roaming**] is OFF

「モバイルデータ通信」と「データローミング」の設定について About [Mobile Data] and [Mobile Data Roaming] setting



<4-1. 設定方法 (iOSの場合) / How to set (For iOS)>

※iPhone端末 (Apple社) の場合です。 / Below is iPhone device (Apple) case.
※表示はメーカー・機種・OSバージョンによって異なりますので、予めご了承下さい。
Menu depends on maker, model, or OS version, so kindly understand



1. 「設定」を選択します。
Tap [Settings]



2. 「モバイルデータ通信」を選択します。
Tap [Cellular (Mobile) Data]




3. 「通信のオプション」を選択します。
Tap [Cellular (Mobile) Data Options]



4. 「データローミング」のON/OFFを実施します。
Turn on/off [Data Roaming]

<4-2. 設定方法 (Androidの場合) / How to set (For Android)>

※SONY端末 (SONY社) の場合です。 / Below is SONY device (SONY) case.
※表示はメーカー・機種・OSバージョンによって異なりますので、予めご了承下さい。
Menu depends on maker, model, or OS version, so kindly understand



1. 「設定」を選択します。
Tap [Settings]



2. 「もっと見る」を選択します。
Tap [More]



3. 「モバイルネットワーク」を選択します。
Tap [Mobile Networks]



4. 「データローミング」のON/OFFを実施します。
Turn on/off [Data roaming]